

MANUAL DO USUÁRIO


6 HEADS LED MOVING HEAD BEAM LIGHT

LP – 06SPD



Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



1. Especificações Técnicas

Tensão: AC100 - 240V 50 / 60Hz

Potência: 100W

Lâmpada: 6pcs * 12W RGBW 4em1, América Cree Led 4em1

Canal: 18/37 CH

Cor: Vermelho, verde, azul, feixe de cor branca misturada

Função: Display LCD, Flash e efeito zoom flowering

Eixo X: 540 °, ajuste fino de 16 bits

Eixo Y1: 270 °, ajuste fino de 16 bits

Eixo Y2: 270 °, ajuste fino de 16 bits

Controle: DMX, Auto-run,

Funções: Strobe, Beam, Mix de Cor RGBW e alterações de cores

2. Tecla Ecrã

MENU, UP, DOWN, ENTER.

MENU para selecionar a função, UP e DOWN para editar o valor e ENTER para confirmar

3. Descrição do Display LED

Nº	VERSÃO INGLESA	DESCRIÇÃO
1	MODO DMX Modo CH18/37	UP e DOWN para selecionar o modo 18/37
2	DMX-ADR 001	Editar Endereço DMX512
3	ADJ-R 255	Dimmer Vermelho 0-255
4	ADJ-G 255	Dimmer Verde 0-255
5	ADJ-B 255	Dimmer Azul 0-255
6	ADJ-W 55	Dimmer Branco 0-255
7	PROGRAMA 001	UP e DOWN para selecionar programa auto 001...
8	VELOCIDADE 6	Alterar velocidade auto run
9	MODO TESTE	UP e DOWN para selecionar auto
10	REINICIAR	Reiniciar

4. Modo 18CH DMX512

Nº	FUNÇÃO	DETALHES
1CH	Pan	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
2CH	Tilt1	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
3CH	Tilt2	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
4CH	Pan Fine	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
5CH	Tilt1 Fine	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
6CH	Tilt2 Fine	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
7CH	Velocidade do Pan e Tilt	0-255 velocidade do rápido para o lento, 0 é o mais rápido
8CH	Dimmer Total	R、 G、 B、 W Dimmer, Dimmer linear, escuro para claro
9CH	Strobe Total	R、 G、 B、 W Strobe lento para rápido
10CH	R Dimmer	R Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
11CH	G Dimmer	G Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
12CH	B Dimmer	B Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
13CH	W Dimmer	W Dimmer, linear Dimmer, dark to bright
14CH	Alterar cor	0-255 Alterar cor (0-20:R+G++ ; 21-40:R+B++ ; 41-60:G+R++ ; 61-80:G+B++ ; 81-100:B+G++ ; 101-120:R+G+B++ ; 121-140:R+B+G++ ; 141-160:B+G+R++ ; 161-200:R+B+G++ ; 201-220:B+G+R++ ; 221-255:R+B+G++)
15CH	Selecionar quantidade de iluminação controlada	Controle Total (0-5) ; 1 area (6-40) A cada 40 adicione um STEP
16CH	Acionar program Built-in	Sem função 0-75, Um programa quando adicionado 10 valores 75-255
17CH	Programa velocidade	0-255 Acionar programa rápido para lento, 0 é o mais rápido
18CH	Reiniciar, Voz, Auto Run	Valor DMX 10 segundos parar alteração (0-64) Sem função (65-128) Auto ; (129-192) Voz ; (193-255) Reiniciar

5. Modo 37CH DMX512

N°	Function	Detail
1CH	Pan	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
2CH	Tilt1	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
3CH	Tilt2	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
4CH	Pan Fine	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
5CH	Tilt1 Fine	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
6CH	Tilt2 Fine	0-255 UP para avançar, DOWN para reverter
7CH	Speed of Pan&Tilt	0-255 velocidade do rápido para o lento, 0 é o mais rápido
8CH	Total Dimmer	R、 G、 B、 W Dimmer, Dimmer linear, escuro para claro
9CH	Total Strobe	R、 G、 B、 W Strobe lento para rápido
10CH	R1 Dimmer	R1 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
11CH	G1 Dimmer	G1 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
12CH	B1 Dimmer	B1 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
13CH	W1 Dimmer	W1 Dimmer, linear Dimmer, dark to bright
14CH	R2 Dimmer	R2 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
15CH	G2 Dimmer	G2 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
16CH	B2 Dimmer	B2 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
17CH	W2 Dimmer	W2 Dimmer, linear Dimmer, dark to bright
18CH	R3 Dimmer	R3 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
19CH	G3 Dimmer	G3 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
20CH	B3 Dimmer	B3 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
21CH	W3 Dimmer	W3 Dimmer, linear Dimmer, dark to bright
22CH	R4 Dimmer	R4 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
23CH	G4 Dimmer	G4 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
24CH	B4 Dimmer	B4 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro

25CH	W4 Dimmer	W4 Dimmer, linear Dimmer, dark to bright
26CH	R5 Dimmer	R5 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
27CH	G5 Dimmer	G5 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
28CH	B5 Dimmer	B5 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
29CH	W5 Dimmer	W5 Dimmer, linear Dimmer, dark to bright
30CH	R6 Dimmer	R6 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
31CH	G6 Dimmer	G6 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
32CH	B6 Dimmer	B6 Dimmer, linear Dimmer, escuro para claro
33CH	W6 Dimmer	W6 Dimmer, linear Dimmer, dark to bright
34CH	Alterar Cor	0-255 Alterar cor(0-20:R+G++ ; 21-40:R+B++ ; 41-60:G+R++ ; 61-80:G+B++ ; 81-100:B+G++ ; 101-120:R+G+B++ ; 121-140:R+B+G++ ; 141-160:B+G+R++ ; 161-200:R+B+G++ ; 201-220:B+G+R++ ; 221-255:R+B+G++)
35CH	Acionar programa Built-in	Sem função 0-75, Um programa quando adicionado 10 valores 75-255
36CH	Programa velocidade	0-255 Program running from fast to slow, 0 the fastest.
37CH	Reiniciar, Voz, Auto Run	Valor DMX 10 segundos para alteração (0-64) Sem função (65-128) Auto ; (129-192) Voz ; (193-255) Reiniciar

6. Observação

Após ligar o aparelho, gire a energia do console, quando o sinal do controle DMX512 for recebido, a tela de LCD trocará o sinal "X" por "V", isso significa que o meio de controle está acionado pela estação de controle.

Depois que adicionar o código do endereço estado, conexão multi-máquina, se não houver nenhuma unidade de controle de acesso, poderá executar o Modo Master Slave, o dispositivo no modo Slave deve ser definido no modo de 29CH, em seguida, ir para o próximo endereço do estado A001. Em uma operação em que um dispositivo, e os demais seguem o endereço host para sincronização dos dispositivos é necessário executar o programa e a linha de todos as luzes devem ser cortado a partir do sinal de console DMX512.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

Light  Party