

MANUAL DO USUÁRIO

Led Eight Octopus Fish Light
LP-008OF



Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto
e guarde-o para futuras pesquisas.

OBRIGADO POR ADQUIRIR NOSSO PRODUTO.**Este produto tem voltagem de 220 V, antes de ligá-lo verifique a rede de energia local.****1. Características Técnicas:**

VOLTAGEM:	AC 220 V
FREQUÊNCIA:	50 / 60 Hz
POTÊNCIA:	50 W
LED:	5mm LED 120 pcs (40 peças vermelhas, 40 peças verdes, 40 peças azuis)
MODOS DE CONTROLE:	Automático, DMX, Comando de Voz
Canais:	11 Ch
Dimensão Embalagem (mm):	420 x 420 x 300
Peso:	10 Kg

2. Definições da Posição da Chave: (Selecione ID)

LIGADO	DESLIGADO	FUNÇÃO
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	AUTOMÁTICO
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10	Comando de Voz (ajustar sensibilidade)
10	1 2 3 4 5 6 7 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=1
5 10	1 2 3 4 6 7 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=2
6 10	1 2 3 4 5 7 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=3
5 6 10	1 2 3 4 7 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=4
7 10	1 2 3 4 5 6 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=5
5 7 10	1 2 3 4 6 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=6
6 7 10	1 2 3 4 5 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=7
5 6 7 10	1 2 3 4 8 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=8
8 10	1 2 3 4 5 6 7 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=9
5 8 10	1 2 3 4 6 7 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=10
6 8 10	1 2 3 4 5 6 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=11
5 6 8 10	1 2 3 4 7 9	11CHDMX-512 CONTROL ID=12
.....

3. Definições ID: (Selecione CH)

LIGADO	DESLIGADO	FUNÇÃO
10	1 2 3 4 5 6 7	ID=1 1CH CONTROLAR A 1° POSIÇÃO DO MOTOR ---- 11CH CONTROLAR A VELOCIDADE DO DIAGRAMA
1 10	2 3 4 5 6 7 8	ID=1 2CH CONTROLAR A 1° POSIÇÃO DO MOTOR ---- 13CH CONTROLAR A VELOCIDADE DO DIAGRAMA
2 10	1 3 4 5 6 7 8	ID=1 3CH CONTROLAR A 1° POSIÇÃO DO MOTOR ---- 13CH CONTROLAR A VELOCIDADE DO DIAGRAMA
1 2 10	3 4 5 6 7 8 9	ID=1 4CH CONTROLAR A POSIÇÃO 1 DO MOTOR ---- 14CH CONTROLAR A VELOCIDADE DO DIAGRAMA
3 10	1 2 4 5 6 7 8	ID=1 5CH CONTROLAR A 1° POSIÇÃO DO MOTOR ---- 15CH CONTROLAR A VELOCIDADE DO DIAGRAMA
1 3 10	2 4 5 6 7 8 9	ID=1 6CH CONTROLAR A 1° POSIÇÃO DO MOTOR ---- 16CH CONTROLAR A VELOCIDADE DO DIAGRAMA
.....

4. Lista de Controle CH

CH	VALOR	CONTROLE
1CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 1
2CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 2
3CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 3
4CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 4
5CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 5
6CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 6
7CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 7
8CH	0--255	POSIÇÃO NO MOTOR 8
9CH	0--254 (255 CONTROLE DE VOZ)	VELOCIDADE DO MOTOR ↑ 8
10CH	0--255	OPÇÕES DE ESCOLHA 1 - 25
11CH	0--255	VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO DIAGRAMA 8

ATENÇÃO

Este produto possui o programa *wacth dog*, ele será executado quando se desligar por seis meses, mantenha utilização limpa e use corretamente.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Light Party

(48) 3344 0237
contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com