

MANUAL DO USUÁRIO

Snow Machine

LP – 1500 SNMD



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



Menu

UP (On/Off)

Down (On/Off)

Enter

Código do Tubo Digital

A 1-511 add: 512DMX
P 1-100 Capacidade de Snow 1-100
D 1-200 Duração 1-200
1 1-200 Intervalo 1-200

Ciclo de Braçada Tubo Digital

1. Spray Snow: pressione o botão para UP (ON/OFF) Executar/Parar; Spray P100 como indicado no Display para quantidade de Snow máxima.

2. Controle de Snowflakes: de acordo com a visualização do Display P, pressione a tecla UP ou DOWN, 1-100, regular o alcance e para finalizar pressione a tecla salvar.

3. Ajustar tempo do Spray Snow: de acordo com a visualização do Display D, pressione a tecla UP ou DOWN, 1-200 segundos, e então determinar a chave. Tal como 8 D é jorro de Snow 8 segundos.

4. Apuramento do Ajuste do Tempo: de acordo com a exibição do Display 1, pressione a tecla UP ou DOWN, 1-200 segundos, e então determinar a chave. Display 1 definido com 5 é recarga por cinco segundos.

5. Timing: pressione tecla (TIMING) / Parar. Snowflakes é definido de acordo com o tempo do Spray Snow e o tempo de intervalo numérico configurado no ciclo automático de execução. Nos itens 3 e 4, Intervalo de oito segundo de Spray Snow e 5 segundos respectivamente, modo ciclo.

6. Controle Remoto: ON / OFF e ON para três engrenagens; 0 para fechado, 1 para mínimo e 3 para máximo.

7. DMX: prioridade automática DMX. Existem outras funções quando o DMX estiver inválido, pressione o botão MENU, pressione UP ou DOWN para definir o código de endereço, determinar a chave.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

(48) 3344 0237
contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

Light Party