

MANUAL DO USUÁRIO

RIBALTA WASH 6IN1

RGBWA+UV

MKP-1818WS



Mak Pro
STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

CUIDADOS

- Tenha cuidado com a operação desse aparelho. Ele possui uma tensão perigosa, você pode sofrer um choque elétrico ao tocar os fios.
- Evite olhar diretamente para a fonte de luz.
- Mantenha este dispositivo longe da chuva e umidade.
- Certifique-se de que esteja aterrado ao usá-lo.
- Desligue o cabo de alimentação antes de abrir o aparelho.
- Para sua própria segurança, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de você iniciar o uso.
- Todas as pessoas envolvidas com a instalação, operação e manutenção deste dispositivo precisam ser qualificadas.
- Siga atentamente todas as instruções deste manual.

INTRODUÇÃO

Muito obrigado pela escolha do seu aparelho.

Você adquiriu um aparelho versátil e poderoso. Por favor, descompacte o seu invólucro e certifique-se de que não haja danos causados pelo transporte. Se houver algum, por favor, consulte seu revendedor local ou nossa fábrica e não coloque o dispositivo em operação.

INSTALAÇÃO

No painel traseiro do item você pode encontrar um conector XLR de 3 pinos (DMX OUT) e um plugue XLR de 3 pinos (DMX IN), que pode ser usado para conectar vários dispositivos. Escolha o dispositivo que controla os efeitos. Conecte o plugue DMX OUT com o plugue DMX IN do próximo dispositivo.

Conexão DMX-512 / conexão entre dispositivos elétricos

Ocupação da conexão XLR: Se você estiver usando controladores com esta ocupação, você pode conectar a saída DMX do controlador diretamente com a entrada DMX do primeiro aparelho na corrente DMX. Se você deseja conectar controladores DMX com outras saídas XLR, você precisa usar cabos adaptadores.

Construindo uma cadeia DMX serial:

Conecte a saída DMX do primeiro equipamento na corrente DMX com a entrada DMX do próximo equipamento. Sempre conecte uma saída com a entrada do próximo aparelho até que todos os aparelhos estejam conectados.

Ligação com a corrente

Ligue o dispositivo à corrente com o cabo de alimentação fornecido.

MAPA DO CONTROLE MENU



MODE UP DOWN ENTER

OPERAÇÃO Seleção do endereço inicial do projetor DMX

Todos os equipamentos devem receber um endereço inicial DMX ao usar um sinal DMX, para que o equipamento correto responda aos sinais de controle corretos. Este endereço de partida digital é o número do canal a partir do qual o equipamento começa a ouvir as informações de controle digital enviadas do controlador DMX. A alocação deste endereço inicial é obtida configurando o número correto no visor localizado na base do dispositivo.

Painel de controle

A placa de controle oferece vários recursos: você pode simplesmente definir o endereço inicial, executar o programa pré-programado. O menu principal é acessado pressionando o botão MENU até que o visor comece a piscar. Navegue pelo menu pressionando o botão UP ou DOWN. Pressione o botão ENTER para selecionar o menu desejado. Você pode alterar a seleção pressionando o botão UP ou DOWN. Confirme cada seleção pressionando o botão ENTER. Você pode sair de cada modo pressionando o botão MODE. As funções fornecidas são descritas nas seções a seguir.



No	Show	Função	Valor	Instrução
1	d001	DMX address	001~512	6CH mode,UP,DOWN aumenta ou diminui valores
2	A001	DMX address	001~512	10CH mode UP,DOWN aumenta ou diminui valores
3	r255	Vermelho Dim	000~255	UP,DOWN troca brilho
4	G255	Verde Dim	000~255	UP,DOWN troca brilho
5	b255	Azul Dim	000~255	UP,DOWN troca brilho
6	u255	Branco Dim	000~255	UP,DOWN troca brilho
7	y255	Âmbar Dim	000~255	UP,DOWN troca brilho
8	P255	UV Dim	000~255	UP,DOWN troca brilho
9	FH99	Strobo	01 ~ 99	UP,DOWN altera velocidade
10	CL01	Escolher Cor	01 ~ 08	UP,DOWN troca cor
11	CC99	Trocar cores	01 ~ 99	UP,DOWN altera velocidade
12	DE99	Gradiente Cores	01 ~ 99	UP,DOWN altera velocidade
13	CP99	Cores Pulso	01 ~ 99	UP,DOWN altera velocidade
14	SU01	Ativar Modo Som	01~09	UP、DOWN troca efeitos

MODO 6 CANAIS:

Canal	Função	Instrução
CH1	R Dimmer	Vermelho Dimmer- Escuro / Claro
CH2	G Dimmer	Verde Dimmer- Escuro / Claro
CH3	B Dimmer	Azul Dimmer- Escuro / Claro
CH4	W Dimmer	Branco Dimmer- Escuro / Claro
CH5	A Dimmer	Âmbar- Escuro / Claro
CH6	U Dimmer	UV- Escuro / Claro

MODO 10 CANAIS:

Canal	Função	Instrução
CH1	Total Dimmer	RGBW Total Dimmer- Escuro / Claro
CH2	R Dimmer	Vermelho Dimmer- Escuro / Claro
CH3	G Dimmer	Verde Dimmer- Escuro / Claro
CH4	B Dimmer	Azul Dimmer- Escuro / Claro
CH5	W Dimmer	BrancoDimmer- Escuro / Claro
CH6	A Dimmer	Âmbar- Escuro / Claro
CH7	U Dimmer	UV- Escuro / Claro
CH8	Total Strobe	RGBW Total Flash Strobo- Lento / Rápido
CH9	Função Troca	000~050: CH1-CH8 Control. 051~100: Saída cores 101~150: Troca de cores. 151~200: Colors Gradate. 201~250: Colors Pulse Change. 251~255: Modo Som
CH10	Função Velocidade	Velocidade troca cores (Lento / Rápido)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Voltagem: AC100V~256V/50~60Hz

Consumo: 120w

LED: 18pcs LEDS 18W (RGBW+UV) 6 IN 1 exaled

Mistura de Cores: R-G-B-W-A-UV diferentes saídas de cores, mistura e troca de cores variadas, 24 Milhões de cores.

Ângulo de abertura: 25°

Vida útil do LED: 50.000.00 (estimado)

Modos de Trabalho: DMX512/AUTOMATICO/MASTER-SLAVE

DMX: 6CH ou 10CH

Dimmer: Dimmer Linear 0/100%

Strobo: Estrobo Ajustável, velocidade variável

Display: Display Digital

Conexão Master/Slave

Sistema de proteção: IP20 (USO INDOOR)

Temperatura de Trabalho: -18~45°C

Carcaça: Alumínio

Tamanho: 98cm x 8cm x 9cm

Peso: 3.5kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Som Performance assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som Performance violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som Performance dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som Performance.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som Performance poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som Performance não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT