

MANUAL DO USUÁRIO

LED Butterfly Light

MKP 306



Mak Pro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

Muito obrigado por escolher este produto. Utilizamos as lâmpadas mais avançadas, as lâmpadas LED. Ela proporciona uma série de vantagens, baixo consumo de energia, vida útil longa (que pode chegar a 60.000,00 horas em cerca geral), baixa temperatura, alto brilho, cores frescas, etc. É a melhor iluminação de palco e vários efeitos decorativos.

NOTA DE SEGURANÇA:

1. Este produto pertence ao equipamento de proteção grau I, por isso deve ser aterrado muito bem e instalado por pessoal profissional.
2. Verifique se a tensão do ambiente não é maior ou menor que o valor encontrado no manual do usuário.
3. Verifique se o cabo AC está intacto e não possui falhas. Por favor, utilize adequadamente e com seguro o cabo AC ao conecta-lo no produto.
4. Certifique-se de desligar a fonte de alimentação quando parar de usar a luz e antes de proceder com a limpeza.
5. Sempre remova o cabo de alimentação através do plugue, não puxe o cabo AC para retirar o plugue.
6. Por favor, atenção durante a instalação dos acessórios. Evite tocar partes expostas do cabo AC, ou poderá causar acidente mortal.
7. Quando a instalação do aparelho, certifique-se que os acessórios não estão posicionados em ambientes extremamente quentes, úmidos ou empoeirados.
8. Por favor, utilize o dispositivo de luz depois de ler e entender perfeitamente todas as funções. Na maioria dos casos, o mal funcionamento do aparelho decorrer por mal uso. Não é permitido a operação do aparelho por pessoas leigas. Não agite ou baçance o aparelho, podendo causar danos ao mesmo.
9. Não alterar qualquer funcionalidade ou componente do aparelho, podendo causar curto circuito, mal funcionamento, combustão e choques elétricos, além da perda da garantia.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Voltagem: AC90-230V 50-60Hz

LED: 6*3 LEDs (R, G, B, W, Y, P)

Consumo de Energia: 30W

Funções: Strobe, Ajuste de Velocidade, Mistura de Cores, Ajuste de Velocidade e Brilho

Tamanho: 44 x 39 x 27 cm

Peso: 5.0Kg

MODO MENU

A001	MODO DE CONTROLE DMX 512	
Axx	A1 x	Vermelho e Roxo (1-9 lento para rápido)
	A2 x	Branco e Verde (1-9 lento para rápido)
	A3 x	Amarelo e Azul (1-9 lento para rápido)
	A4 x	A1 - A3 pulo (1-9 lento para rápido)
	A5 x	Cor pulo (1-9 lento para rápido)
	A6 x	Alterar graduação de cor (1-9 lento para rápido)
	A7 x	Strobe (1-9 lento para rápido)
S1	Controle de Som	
S2	Alterar Graduação de Controle de Som	

CONTROLE DMX

LIGADO	DESLIGADO	FUNÇÃO
Ch1	0-5	Sem Função
	6-249	Strobe, lento para rápido
	250-255	Sem Função
Ch2	0-255	Vermelho e Roxo (1-9 lento para rápido)
Ch3		Branco e Verde (1-9 lento para rápido)
Ch4		Amarelo e Azul (1-9 lento para rápido)
Ch5	0-127	Tração
	128-255	Velocidade do Motor, lento para rápido
Ch6	0-127	Sem Função
	128-255	Vermelho e Roxo (1-9 lento para rápido)
	0-127	Branco e Verde (1-9 lento para rápido)
	128-255	Amarelo e Azul (1-9 lento para rápido)
	0-127	Auto 01, lento para rápido
	128-255	Auto 02, lento para rápido
	128-255	Auto 03, lento para rápido

MANUTENÇÃO

Por favor, utilize apenas limpadores de vidro profissionais e panos leves para limpar a lente. Limpar com frequência pode manter a melhor saída de luz.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

Mak Pro

STAGE LIGHT

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com