

MANUAL DO USUÁRIO

600W HAZE MACHINE

MKP 600FHZ



MakPro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção



MENU



UP (ON/OFF)



DOWN (ON/OFF)



ENTER

Código do Tubo Digital

A	1 – 511	Adicionar: 512DMX
P	1 – 100	Capacidade do spray: 1 – 100
D	1 – 200	Duração: 1 – 200
1	1 – 200	Intervalo: 1 – 200
-	1 – 5	Controle Remoto, Engrenagem 1- 5
-	0	Desligar Controle RemoTo

Ciclo do curso do tubo digital

1. Fumaça do Spray: Pressione o botão UP iniciar/parar, o Display definido como 100 é o de maior volume.

2. Ajustar o Tempo de Pulverização da Fumaça: Menu D, pressione UP ou DOWN para ajustar entre 1 e 200 segundo, em seguida, determine a tecla salvar. O número escolhido representa o tempo em segundos, ex.: 8, representa 8 segundos..

3. Ajustar o Intervalo de Tempo: Menu 1, pressione a UP ou DOWN para ajustar entre 1 – 200 segundos, em seguida, pressione a tecla salvar. O número escolhido representa o tempo de intervalo em segundos, ex.: 5, representa 5 segundos.

4. Tempo Quantitativo: Pressione DOWN (timing)/para de funcionar. Funcionamento de acordo com o tempo de pulverização de fumaça e intervalo, definido pelo ciclo automático numérico. De acordo com a regulagem exemplo dos itens 3 e 4, o aparelho terá um ciclo onde vai expelir fumaça por 8 segundos com intervalos de 5 segundos.

5. DMX: Prioridade automática DMX, existem outras funções quando o DMX estiver inválido. De acordo com o menu pressione UP ou DOWN, configure o código do endereço e pressiona o botão salvar..

6. Controle Remoto: Com fumaça e ventilador através das configurações dos parâmetros de funcionamento.

Voltagem: 220V 50-60Hz

Potência: 600W

Capacidade do Tanque: 3L

Vasão de fumaça: 3200cuft/min

Consumo: 500ml a cada 4/5 horas (consumo estimado, depende do nível de vazão utilizado)

Controle de vazão ajustável

Controle de coolers (vento)

Controle de tempo de disparo, TIMER

Controle Remoto sem Fio: Alcance de 10 a 20 metros

DMX: 2 Canais DMX (disparo e acionamento dos coolers)

Display Digital LCD

Dimensões: 50x39x44

Peso Líquido: 14kgs

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Som Performance assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som Performance violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som Performance dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som Performance.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som Performance poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som Performance não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT