

MANUAL DO USUÁRIO

Led Up Fog Machine

LP-UP1500LDFM-12X9DMX


Light  Party


THE BEST SOUND
PERFORMANCE



Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



Menu:

1. Bem Vindo
 2. Pronto / Funcionamento
 3. ADD: 512 | Pump: 0 – 100 | Vermelho: 0 - 255
 4. Verde: 0 – 255 | Azul: 0 - 255
 5. Estilo 1: 0 – 100%
 6. Estilo 2: 0 – 100% | Intervalo: 1 - 200
 7. Duração: 1 – 200
- SALVAR
Aquecer
Sem sinal

Controle Remoto:

Chave “A” para pulverizar a fumaça e o interruptor principal de luz; As outras três chaves, “C” para o verde, “D” para o vermelho, “B” para azul (luzes controladas por soprando fumaça) Controle remoto abre ao mesmo tempo, e, em seguida, de acordo com um fim.

DMX:

Para mostrar o "Controle DMX" pressione o botão MENU e para selecionar o código de endereço utilize UP ou DOWN, em seguida, pressione o botão MENU por 3 segundos até o display mostrar “SAVE...” Salvar; (não pode utilizar outra função)

- 512 Um total de seis canais.
- Ch1. Spray de fumaça;
 - CH2. Vermelho;
 - CH3. Verde;
 - Ch4. Azul;
 - CH5. Desde o movimento de flash;
 - CH6. Velocidade do Flash.

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



www.thebestsomperformance.com
(48) 3344 0237
contato@thebestsomperformance.com

Light  Party