

# MANUAL DO USUÁRIO


8\*10W Led Beam Moving Head Bar Light  
LP-8MHB



---


Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto  
e guarde-o para futuras pesquisas.



- A. Menu
- B. Para cima
- C. Para baixo
- D. Enter

**2. Funções do Painel de LED (pressione o botão D para confirmar todas as funções)**



**3. Explicação do Canal DMX512**

**MODO 9CH**

CH	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Movimento da Cúpula	0-255
2	Velocidade da Cúpula	0-255
3	Programa Automático	Au1 - Au22
4	Velocidade Automática	Programa Velocidade Automática
5	Dimmer (todos)	0-255 Escuro para o Brilhante
6	Dimmer Vermelho	0-255 Escuro para o Brilhante
7	Dimmer Verde	0-255 Escuro para o Brilhante
8	Dimmer Azul	0-255 Escuro para o Brilhante
9	Dimer Branco	0-255 Escuro para o Brilhante

**MODO 38CH**

<b>CH</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
1	Movimento da Cúpula	0-255
2	Velocidade da Cúpula	0-255
3	Programa Automático	Au1 - Au22
	0-10	Ativado 5-38CH
	11-22	Programa Automático 1
	21-31	Programa Automático 2
	32-42	Programa Automático 3
	43-53	Programa Automático 4
	54-64	Programa Automático 5
	65-75	Programa Automático 6
	76-86	Programa Automático 7
	87-97	Programa Automático 8
	98-108	Programa Automático 9
	109-119	Programa Automático 10
	120-130	Programa Automático 11
	131-141	Programa Automático 12
	142-152	Programa Automático 13
	153-163	Programa Automático 14
	164-174	Programa Automático 15
	175-185	Programa Automático 16
	186-196	Programa Automático 17
	197-207	Programa Automático 18
	208-218	Programa Automático 19
	219-229	Programa Automático 20
230-240	Programa Automático 21	
241-250	Programa Automático 22	
	251-255	Modo Som
4	Programa Veloc. Auto.	Ajustar a velocidade do Programa Automático
5	Dimmer (todos)	0-255 Escuro para o Brilhante
6	Estrobo	6-255 Velocidade do Estrobo, Lento ao Rápido
7	BAR1 R (vermelho) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
8	BAR1 G (verde) dim	0-255 Escuro para o Brilhante

9	BAR1 B (azul) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
10	BAR1 W (branco) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
11	BAR2 R (vermelho) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
12	BAR2 G (verde) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
13	BAR2 B (azul) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
14	BAR2 W (branco) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
15	BAR8 R (vermelho) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
16	BAR8 G(verde) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
17	BAR8 B (azul) dim	0-255 Escuro para o Brilhante
18	BAR8 W (branco) dim	0-255 Escuro para o Brilhante

#### 4. Características:

- Fácil manuseio;
- Design ergonômico;
- Sem cintilação no modo Dimmer;
- Qualidade de estabilidade;
- Aplicável com máquinas fotográficas, câmeras filmadoras e estações de TV.

# TERMO DE GARANTIA

---

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

## **Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:**

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

## **A The Best Som não dá cobertura às despesas:**

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

[contato@thebestsomperformance.com](mailto:contato@thebestsomperformance.com)

[www.thebestsomperformance.com](http://www.thebestsomperformance.com)

# Light Party

---

(48) 3344 0237

[contato@thebestsomperformance.com](mailto:contato@thebestsomperformance.com)

[www.thebestsomperformance.com](http://www.thebestsomperformance.com)