

MANUAL DO USUÁRIO


18 LED PA LIGHT – RGBWA 5 em 1 (Water Proof)

LP – 180RGBWA



Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



1. Início

Muito obrigado por escolher esse produto; você está adquirindo as lâmpadas mais avançadas, as lâmpadas LED. Com elas você tem vantagens como, economia de energia, vida longa (que pode chegar a cerca de 60.000,00 horas em geral), alto brilho, cores vivas, e o mais importante a melhor iluminação de paco com vários efeitos decorativos.

2. Parâmetros Técnicos

Tensão: Ac110V – 220V 50Hz/60Hz

Alimentação: 280W

Fonte de Luz: 18 PCS * 15W RGBWA 5 em 1 LED

Canais DMX: 8 canais combinação opcional

Dimensões: 255 x 155 x 380mm

Peso: 7kg

3. Controle DMX512: 9 Modelo Canais (A001)

CH	DISPLAY	FUNÇÃO
CH1	Dimmer	R、G、B、W、A dimmer : escuro para claro
CH2	R Dimmer	R dimmer : escuro para claro
CH3	G Dimmer	G dimmer : escuro para claro
CH4	B Dimmer	B dimmer : escuro para claro
CH5	W Dimmer	W dimmer: escuro para claro
CH6	Y Dimmer	A dimmer: escuro para claro
CH7	Strobe	R、G、B、W、A strobe: lento para rápido
CH8	Escolher Funções	0~50: DMX 8CH Controle 51~100: Cores diferentes de saída 101~150: Mudar salto de cores 151~200: Graduação de cores 201~250: Mudar pulso de cores. 251~255: Ativação por som
CH9	Função Velocidade	Função velocidade, lento para rápido

N°	Show	Função	Instrução
1	d001	Endereço DMX (001~512)	DMX512 configurar endereço, 5 Canais modo
2	A001	Endereço DMX (001~512)	DMX512 configurar endereço, 9 Canais modo
3	r255	Vermelho (001~255)	Para cima, para baixo, altera brilho
4	G255	Verde (001~255)	Para cima, para baixo, altera brilho
5	b255	Azul (001~255)	Para cima, para baixo, altera brilho
6	u255	Branco (001~255)	Para cima, para baixo, altera brilho
7	Y255	Amarelo (001~255)	Para cima, para baixo, altera brilho
8	FH99	Flash Strobe (01~99)	Para cima, para baixo, altera velocidade
9	CL01	Cores Diferentes (01~99)	Para cima, para baixo, altera brilho
10	CC99	Mudar salto de cores (01~99)	Para cima, para baixo, altera velocidade
11	DE99	Graduação de cores (01~99)	Para cima, para baixo, altera velocidade
12	CP01	Mudar pulso de cores (01~99)	Para cima, para baixo, altera velocidade
13	SU01	Cores ativas por som (01~99)	Para cima, para baixo, altera efeitos

4. controle DMX512: 5 Canais Modelo (D001)

CH	DISPLAY	FUNÇÃO
CH1	R Dimmer	Dimmer – escuro para claro
CH2	G Dimmer	Dimmer – escuro para claro
CH3	B Dimmer	Dimmer – escuro para claro
CH4	W Dimmer	Dimmer – escuro para claro
CH5	A Dimmer	Dimmer – escuro para claro

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

Light  Party