

MANUAL DO USUÁRIO

Ip65 10 Watt 4in1 RGBW 18pcs High Power LED Aluminum Par
LP-180WW



Light  Party

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto
e guarde-o para futuras pesquisas.

Obrigado por adquirir um produto Light Party, com iluminação de LED o produto é de ótimo desempenho, prático e com uma aparência diferenciada. O projeto de circuito é otimizado com baixo consumo de energia, alto brilho e bom efeito decorativo. Pode ser usado em palcos ao ar livre ou pequenos espaços internos, tanto para coloração de fundo ou para efeito estroboscópico.

Este produto pode ser usado em redes elétricas de 90-250V (padrões mundiais). As lâmpadas possuem 18pcs RGBW 4in1 10 watt e emissores de luzes ultra-brilhantes. O seu brilho pode ser comparado com o padrão de uma lâmpada de 500 watts. Não necessita instalação de papel colorido ou trocador de cores, com emissores de luz vermelha, verde e azul podem ser misturado em até sete tipos de cores e centenas de tons diferentes, cores brilhantes e a intensidade da iluminação podem ser ajustado. Não utiliza silício e com o uso regular, a vida da lâmpada é superior a três anos.

Durante a utilização a lâmpada gera calor, é estritamente proibido tocar na mesma com risco de queimaduras. Temperatura adequada de uso é de 5 - 45°C. Após desligar a alimentação de energia, aguarde alguns minutos, deixando a lâmpada esfriar por completo. O produto deve ser instalado em um local bem ventilado e o corpo de luz não deve ser coberto por outros itens. Deixe um espaço de um metro em volta do produto de qualquer material explosivo, inflamáveis ou componentes que sofram alterações químicas quando exposto ao calor. Iluminação provinda de um circuito de alta tensão, profissionais não habilitados não devem abrir a tampa do produto para evitar choque elétrico e a perda da garantia.

Por favor, antes da instalação do produto cheque se a voltagem da rede local é compatível com a do produto, cheque o cabo de energia e suas conexões, plugs, etc. Danos no cabo de alimentação podem levar a fugas de energia, resultando em acidentes sérios. Não é autorizado que profissionais não indicados pelo fabricante realizem modificações ou reparações no produto. Se isso ocorrer, levando a consequências adversas, a empresa não assume qualquer responsabilidade.

1. Operando o Display

Pressione MAEU para acessar o Menu Principal, pressione UP (on) DOWN (next) Seleccione o Sub Menu, a pressione ENTER para confirmar.

Menu de Definições do Display de LED

A001	→	A512	→	Endereço
P01	→	P50	→	Automático
So01	→	So02	→	Som
HOSTO	→	SLAV	→	Master-sl
r001	→	R255	→	Red
G001	→	G255	→	Green
b001	→	B255	→	Blue
W001	→	W255	→	White

2. Configuração *Master Slave*

- 2 jogos ou mais dos mesmos dois conjuntos de lâmpadas com 3 pinos conectores dos cabos de sinal.
- Impor qualquer hospedeiro para o programa de demonstração, mudança gradual ou mudança de salto, definir a outra lâmpadas para A001. Exemplo: um é P50, os outros A001

3. Referências Técnicas

Potência Modo 01: AC 22 V / 50 W / 200 W
Potência Modo 02: DC 14 V / 50 W / 200 W
Potência Modo 03: 24 V CA / 60 W / 200 W
Potência Modo 04: DC 24 V / 60 W / 200 W
Lâmpada: 36 W / 189 W LED
Canal: Controle DMX512 8 canais
Controle de Voz, Procedimentos Internos e Controle <i>Master Slave</i>

Canal	Valor	Função
1	0 - 255	R G B W Tune ON / OFF, escurecimento total
2	0 - 255	Red (0% - 100%) Iluminação Verde Duradoura, escuro ao brilhante
3	0 - 255	Green (0% - 100%) Iluminação Verde Duradoura, escuro ao brilhante
4	0 - 255	Blue (0% - 100%) Iluminação Verde Duradoura, escuro ao brilhante
5	0 - 255	White (0% - 100%) Iluminação Verde Duradoura, escuro ao brilhante
6	0 - 255	Estróbico lento ao rápido
7	0 - 255	Ch8 Velocidade, lento ao rápido
8	0 - 5	On Ch1 - Ch5
	6 - 69	Alternância na batida entre quatro cores
	70 - 129	Alteração entre sete cores
	130 - 189	Gradiente entre sete cores
	190 - 249	Sequência RGBW
	250 - 25	Som ON

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Light Party

(48) 3344 0237
contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com