


MANUAL DO USUÁRIO

2 WAY ACTIVE SPEAKER BOX

MK-10A



MakPro

AUDIO SYSTEMS

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto
e guarde-o para futuras pesquisas.

PRECAUÇÕES


- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada AC como indicado neste manual.
- Este dispositivo está sob proteção de classe I, o fio terra do cabo de alimentação deve ser ligado à terra corretamente.
- Não retire o fio terra.
- Não dobre, torça, puxe ou aqueça o cabo de alimentação.
- Não coloque objetos pesados, incluindo este amplificador, na parte superior do cabo de alimentação.
- Um cabo de alimentação danificado pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não abrir e modificar a unidade sob quaisquer circunstâncias, isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não há peças internas a serem reparadas pelo usuário.
- Para qualquer tipo de reparo é necessário pessoal técnico qualificado.
- Se esta unidade for danificada ou ocorrerem funções anormais, desligue o aparelho e notifique imediatamente o seu revendedor para reparo.
- Nunca deixe um objeto que aqueçam ou utilizem de fogo (tais como velas e incensos) em cima ou próximo do aparelho.
- Nunca coloque objetos com líquidos em cima do dispositivo, tais como vasos, copos, etc.
- Não deixe água ou outros líquidos em contato com o aparelho. Líquidos dentro do aparelho podem causar incêndio ou choque elétrico.

ESPECIFICAÇÕES

- Rotas: 2
- Entrada: 220V, 50Hz
- Woofer: 10 "
- Voice Coil: 1,5 "KSV
- Magnet: 25OZ
- Impedância: 8 Ohm
- Resposta de frequência: 55-18 KHZ
- Sensibilidade: 95 dB
- Tweeter: 1,0 "(25mm) Titanium Compression Driver
- Toshiba Transistor: C5198 A1941
- RMS: 120 Watts

CONTROLE REMOTO


1. Baixar Rádio Frequência FM
2. Aumentar Rádio Frequência FM
3. Volume para baixo
4. Volume para cima
5. Música anterior
6. Música posterior
7. Seletor de Modo
8. Enter
9. Pick song
10. Números 0-9
11. EQ
12. Play / Pause



COMPONENTES

1. Mp3 PLAYER COM VISOR LCD

- 1.1. Entrada para cartão SD.
- 1.2. Mudança do Modo Play: USB ou SD.
- 1.3. Play / Pause: Iniciar e pausar.
- 1.4. Busca de pasta: você pode escolher diferentes arquivos em seu USB / SD.
- 1.5. Modo Repeat: opções por todas as músicas, uma música ou modo aleatório.
- 1.6. PREV: Pressione este botão e solte, iniciará a música anterior.
- 1.7. NEXT: Pressione este botão e solte, iniciará a música posterior.
- 1.8. Entrada USB.
- 1.9. Visor LCD, exibe mensagens do aparelho Mp3.



2. **Nível Mp3:** Quando o alto-falante estiver modo MP3, este botão decide o nível de volume do MP3.

3. **Nível Mic:** Para controlar o volume do microfone.

4. **Entrada Mic:** Para inserir o microfone com fio (aceita XLR Connector).

5. **Nível Line:** Quando o alto-falante está modo *Line*, o botão vai decidir o nível de volume de entrada.

6. **Entrada Line:** A entrada Line aceita o conector RCA / XLR.

7. **Volume:** Controle mestre do volume do alto-falante.

8. **Treble:** Para ajustar o Treble dos Auto-falantes.

9. **Bass:** Para ajustar o grave do alto-falante.

10. **Luz Indicadora de Energia:** Quando ligado, a luz verde acenderá.


11. **Luz Indicadora Clip:** Quando o poder estiver além da potência de pico, a luz vermelha irá piscar.

12. **Line Out:** Linha de saída XLR.

13. **Seletor de Tensão:** Selecione entre 110V / 220V ou 115V / 230V.

14. **Interruptor:** ON ou OFF

15. **Conector de Alimentação:** Esta tomada está ligada à tomada elétrica pelo cabo de alimentação.



TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.




Mak Pro
AUDIO SYSTEMS

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com



Mak Pro

AUDIO SYSTEMS

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com