

# MANUAL DO USUÁRIO

MINI MOVING HEAD

WASHLED 7X10W

MKP-70MMK



---

# MakPro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e  
guarde-o para futuras pesquisas.

## **1. Manutenção**

Muito obrigado por escolher esse produto; você está adquirindo as lâmpadas mais avançadas, as lâmpadas LED. Com elas você tem vantagens como, economia de energia, vida longa (que pode chegar a cerca de 60.000,00 horas em geral), alto brilho, cores vivas, e o mais importante a melhor iluminação de paco com vários efeitos decorativos.

## **2. Declaração**

Ao receber este produto verifique se ele está intacto e a integridade da embalagem. Todos os usuários devem observar rigorosamente as advertências e instruções de operação listadas neste manual. Qualquer dano causado por mau uso, culmina na perda da garantia.

### **Declaração**

- 2.1 A fim de garantir a vida útil deste dispositivo elétrico, não utilizar em ambientes de umidades extrema ou em locais com temperaturas superiores a 40 °C.
2. Instale o aparelho em local seguro e estável e longe do acesso de pessoas não autorizadas.
3. Para evitar o risco de choque elétrico este aparelho deve ser operado apenas por profissionais qualificados.
4. Quando conectar o equipamento a energia elétrica, as mudanças de tensão de alimentação devem ser de -10% ~ + 10%, se superior, irá reduzir a vida útil do dispositivo elétrico ou danificar o aparelho, mas se for inferior, efetuará um funcionamento de baixa qualidade.
5. Sempre aguarde no mínimo 20 minutos após desligar o aparelho para manipulá-lo, para que ele possa esfriar por completo e não causar riscos, todavia verifique cuidadosamente antes de tocá-lo.
6. A fim de garantir o uso normal deste produto, por favor leia atentamente este manual.

### 3. Placa de Controle


#### Navegação no Menu

Botão <UP> : Mover para cima  
 Botão <DOWN> : Mover para baixo  
 Botão <ENTER>: Mover para direita  
 Botão <MODE>: Mover para esquerda, ou para percorrer o mapa do Menu

Use o botão <MODE /ESC> para percorrer estes itens do Menu

**d001** Modo DMX: selecione o canal 1 - canal 512

Use os botões <UP>, <DOWN> e <ENTER> para percorrer estes itens do Menu



#### Descrições dos Canais:

Ch1	Rotação X
Ch2	Rotação Fina X
Ch3	Rotação Y
Ch4	Rotação Fina Y
Ch5	Velocidade de Rotação X e Y, lento ao rápido
Ch6	Dimmer e Estrobo
Ch7	Vermelho, escuro ao brilhante
Ch8	Verde, escuro ao brilhante
Ch9	Azul, escuro ao brilhante
Ch10	Branco, escuro ao brilhante
Ch11	Mix de Cores RGBW Aleatório, 232-255
Ch12	Mix de Cores alterando a velocidade
Ch13	Função combinar, auto e voz ligado

### 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: AC110V/230V, 50/60Hz/Consumo de energia: 80W/Cobertura: 1A/250V

Voltagem: 100V-240V,50/60Hz

Consumo: 70w (máximo)

LEDS: 7 LEDS 4X1 10W RGBW Quad Led 70W TOTAL

PAN: 630°

TITL: 240°

DMX: 9 OU 14 canais

Estrobo: 10/1

Dimer: 0/100%

Cores: RGBW sistema de mistura de cores, cores ilimitadas

Modos de trabalho: DMX, SOM, Automático, MAster/Slave

Conector de sinal: XLR 3 pinos

Display: LED

Refrigeração forçada.

Peso: 3,5kg/Dimensões: 17 X 17 X 26CM

# TERMO DE GARANTIA

---

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com  
www.thebestsomperformance.com

# Mak Pro



STAGE LIGHT