

MANUAL DO USUÁRIO

18 LED PA LIGHT – RGBWA 5 em 1 (Water Proof)


MKP – 180RGBWA



Mak Pro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.



1. Início

Muito obrigado por escolher esse produto; você está adquirindo as lâmpadas mais avançadas, as lâmpadas LED. Com elas você tem vantagens como, economia de energia, vida longa (que pode chegar a cerca de 60.000,00 horas em geral), alto brilho, cores vivas, e o mais importante a melhor iluminação de paco com vários efeitos decorativos.

2. Parâmetros Técnicos

Tensão: Ac110V – 220V 50Hz/60Hz

Alimentação: 280W

Fonte de Luz: 18 PCS * 15W RGBWA 5 em 1 LED

Canais DMX: 8 canais combinação opcional

Dimensões: 255 x 155 x 380mm

Peso: 7kg

3. Controle DMX512: 9 Modelo Canais (A001)

| CH | DISPLAY | FUNÇÃO |
|-----|-------------------|--|
| CH1 | Dimmer | R、G、B、W、A dimmer : escuro para claro |
| CH2 | R Dimmer | R dimmer : escuro para claro |
| CH3 | G Dimmer | G dimmer : escuro para claro |
| CH4 | B Dimmer | B dimmer : escuro para claro |
| CH5 | W Dimmer | W dimmer: escuro para claro |
| CH6 | Y Dimmer | A dimmer: escuro para claro |
| CH7 | Strobe | R、G、B、W、A strobe: lento para rápido |
| CH8 | Escolher Funções | 0~50: DMX 8CH Controle 51~100: Cores diferentes de saída 101~150: Mudar salto de cores 151~200: Graduação de cores 201~250: Mudar pulso de cores. 251~255: Ativação por som |
| CH9 | Função Velocidade | Função velocidade, lento para rápido |

| N° | Show | Função | Instrução |
|----|------|------------------------------|---|
| 1 | d001 | Endereço DMX (001~512) | DMX512 configurar endereço, 5 Canais modo |
| 2 | A001 | Endereço DMX (001~512) | DMX512 configurar endereço, 9 Canais modo |
| 3 | r255 | Vermelho (001~255) | Para cima, para baixo, altera brilho |
| 4 | G255 | Verde (001~255) | Para cima, para baixo, altera brilho |
| 5 | b255 | Azul (001~255) | Para cima, para baixo, altera brilho |
| 6 | u255 | Branco (001~255) | Para cima, para baixo, altera brilho |
| 7 | Y255 | Amarelo (001~255) | Para cima, para baixo, altera brilho |
| 8 | FH99 | Flash Strobe (01~99) | Para cima, para baixo, altera velocidade |
| 9 | CL01 | Cores Diferentes (01~99) | Para cima, para baixo, altera brilho |
| 10 | CC99 | Mudar salto de cores (01~99) | Para cima, para baixo, altera velocidade |
| 11 | DE99 | Graduação de cores (01~99) | Para cima, para baixo, altera velocidade |
| 12 | CP01 | Mudar pulso de cores (01~99) | Para cima, para baixo, altera velocidade |
| 13 | SU01 | Cores ativas por som (01~99) | Para cima, para baixo, altera efeitos |

4. controle DMX512: 5 Canais Modelo (D001)

| CH | DISPLAY | FUNÇÃO |
|-----------|----------------|----------------------------|
| CH1 | R Dimmer | Dimmer – escuro para claro |
| CH2 | G Dimmer | Dimmer – escuro para claro |
| CH3 | B Dimmer | Dimmer – escuro para claro |
| CH4 | W Dimmer | Dimmer – escuro para claro |
| CH5 | A Dimmer | Dimmer – escuro para claro |

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

Mak Pro

STAGE LIGHT

(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT