

MANUAL DO USUÁRIO

LED 1000W STROBE

MKP – 3000AT LD 1000W



MakPro

STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

Especificação

Tensão: AC110V - 240V 50-60Hz

Energia: 1000W

Fonte: High Brightness 5054 SMD

Quantidade de lâmpadas: 800 PCS

Poder Beads da lâmpada: 1.2W /

Cor: branca

Temperatura de cor: 6500 - 7200K

Canais: controle de 7 canais / 5 canais / 1 canal

Modo: DMX / Som / Auto

Efeito: brilho ajustável de velocidade estroboscópica, procedimentos automotivos embutidos, suporte a brilho total

Velocidade do estroboscópio: 0-20 / s

Proteção: IP20

Tamanho: 54 x 32 x 20.5 cm

Peso: 7,5 kg

Modo 7 Canais

Canal	Canal Data	Descrição da Função
Ch1	0	Brilho fechado
	1-255	Dimmer, escuro para claro
Ch2	0	Velocidade fechado
	1-255	Velocidade, lento para rápido
Ch3	0	Efeitos fechado
	1-42	Fade out
	43-85	Fade in
	86-128	Fade out Fade in
	129-171	Strobe aleatório
	172-214	Strobe breve
Ch4	215-255	Picos
	0	Auto fechado
Ch5	1-255	Auto
	0	Som fechado
Ch6	1-255	Som aberto
	0	Chase fechado
Ch7	1-255	Chase velocidade, lento para rápido
	0	Iluminação fechado
Ch7	1-255	Iluminação, escuro para claro

Modo 6 Canais

Canal	Canal Data	Descrição da Função
Ch1	0-4	Brilho fechado
	5-255	Dimmer, escuro para claro
Ch2	0-4	Um quarto Brilho fechado
	5-255	Um quarto Dimmer, escuro para claro
Ch3	0-4	Um quarto Brilho fechado
	5-255	Um quarto Dimmer, escuro para claro
Ch4	0-4	Um quarto Brilho fechado
	5-255	Um quarto Dimmer, escuro para claro
Ch5	0-4	Um quarto Brilho fechado
	5-255	Um quarto Dimmer, escuro para claro
Ch6	1-100	Strobe velocidade, lento para rápido
	101-200	Strobe aleatório, lento para rápido
	201-255	Iluminação

Modo 1 Canal

Canal	Canal Data	Descrição da Função
Ch1	0	Velocidade fechado
	1-255	Velocidade, lento para rápido

Endereços DMX 512

Endereço		0-512	Endereço DMX
Display	<LightOFF>	Luz	Luz sempre
		1min	Retorna 1 minutos
		2min	Retorna 2 minutos
		3min	Retorna 3 minutos
	<MenuBack>	Desligado	Não retorna
		1min	Retorna 1 minutos
		2min	Retorna 2 minutos
		3min	Retorna 3 minutos
	<LightFlh>	Desligado	Desligado
		Aberto	Aberto
<Retern>		Retorna ao Menu principal	
Especial	<ChuMode>	DMX1	Modo Canal 1
		DMX2	Modo Canal 6
		DMX3	Modo Canal 7
		DMX4	Modo Controlador
	<RunMode>	Slve	Slave (Requer escolha do Modo DMX)
		Mast	Hosts
		Aotu	Auto
		Soud	Soud
	<DmxClea>	Desligado	Desligado
		Aberto	Aberto
	<ResetDf>	Sim	Restaura configurações originais
		Não	Não
	<Retern>		Retorna ao Menu principal
Controle	CH01 – CH04	0 - 255	Controle de canal manualmente
Valor CH	CH01 – CH04	0 - 255	Inquérito ao nível do canal
Versão		V003	Número da versão do software
Sair			Sai Menu

Botões S1: retornar à interface anterior do menu; (<,>, <Sub>)

Botões S2: aciona o menu (ou valor -); (pressione por 1s até mesmo após a redução)

Botões S3: recusa o menu (ou numérico +); (pressione por 1s mesmo após a adição)

Botões S4: insira as configurações do menu ou salve as configurações e regresse ao menu anterior

<: Instrução de seleção de menu

>: Instrução de seleção de função

<Sub>: tenha as instruções do menu de verão

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Som Performance assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som Performance violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som Performance dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som Performance.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som Performance poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som Performance não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com
www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT