

MANUAL DO USUÁRIO

DRY ICE MACHINE

MKP – 6000DI

MakPro
STAGE LIGHT


THE BEST SLM
PERFORMANCE



MakPro
STAGE LIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.




Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de operar a máquina.

Obrigado por adquirir nosso produto, por favor, leia com atenção o manual e opere a máquina estritamente como nele descrito para o melhor funcionamento e para sua segurança, evitando assim qualquer risco de lesão corporal ou dano à unidade.

1. Painel de layout

Como figura abaixo:



1.1 Interruptor do Ventilador

1.2 Sinal de Escassez de Água – Indica a falta de água

1.3 . Indicador de energia

1.4 Indicador de Calor I – indica o aquecimento da tubulação I

1.5 Indicador de Calor II – Indica o aquecimento da tubulação II

1.6 Termômetro – demonstra a temperatura do tanque de água

1.7 Entrada de Energia

1.8 Entrada de Energia – Interruptor para fonte e alimentação

1.9 Aquecimento I – interruptor para tubo I

1.10 Aquecimento II – interruptor para tubo II

1.11 Termostato – Programado para o aumento da temperatura do tanque de água

2. Operação

2.1 Preparação - Por favor, leia o texto abaixo de acordo com a imagem do painel:

2.1.1 Abra a tampa superior da máquina, despeje a água no reservatório de água até 16m de profundidade.

2.1.2 Predefinido (11) para 80-90 °C

2.1.3 Elétrica (7) 220V

2.1.4 Ligue o (8), ligue o interruptor da energia principal, então (3) ligará

2.1.5 Ligue o (9), acione o tubo de aquecimento I (2KW cada), então (4) ligará

2.1.6 Ligue (10), acione o tubo de aquecimento II (de acordo com a fonte de alimentação), então (5) ligará

2.1.7 Aguardando o aquecimento da água.

2.1.8 Em cerca de 30 minutos, verifique o (6), se a temperatura for de 80-90 °C, e (4) e (5) estiverem desligado, então a preparação está concluída.

2.2 Spray de Neveiro

2.2.1 Abra a tampa da máquina, coloque o gelo seco na água quente.

2.2.2 Ligue o (1), então a máquina vai pulverizar a névoa.

3. Atenção

3.1 A entrada da fonte de alimentação deve ser aterrada, caso contrário, a proteção do escapamento não vai funcionar.

3.2 Despeje sempre bastante água no tanque de água antes de ligar o aparelho, caso contrário, a máquina não vai funcionar por causa da função de proteção da falta de água.

4. Parâmetros Técnicos

Tensão: AC 220V -240V 50 ~ 60 Hz

Alimentação: 3000W + 3000W

Tempo de aquecimento: 15-25 min

Área Spray: 250 ~ 300m²

Tamanho do produto: 84 x 46,5 x 59 cm

Tamanho do pacote: 91 x 53 x 77 cm

Peso Líquido: 25 kg

Peso Bruto: 50 Kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A The Best Sonorizações assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da The Best Som violado
- Cobertura da Garantia: a The Best Som dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A The Best Som não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da The Best Som.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a The Best Som poderá substituir o produto por um modelo similar, sem ônus para o cliente.

A The Best Som não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



(48) 3344 0237

contato@thebestsomperformance.com

www.thebestsomperformance.com

Mak Pro



STAGE LIGHT